»Die Missing Manuals sind einfach die intelligentesten und brauchbarsten Handbücher ...«
—KEVIN KELLY, MITGRÜNDER VON WIRED

iPad

das missing manual®

Das fehlende Handbuch zu Ihrem Liebling

J. D. Biersdorfer
Übersetzung von Christian Hieber

O'REILLY®

Inhaltsverzeichnis

Die fehlenden Danksagungen ix
Einleitung xiii

Kapitel 1
Das iPad im Überblick 1
Das iPad an- und ausschalten 2
Ausrichtungssperre und Lautstärketasten 3
Anschlüsse für Ohrhörer und USB 4
Kopf- und Ohrhörer für Ihr iPad 5
Die Home-Taste 7
Die Symbole auf dem Home-Bildschirm 8
Installieren Sie iTunes auf Ihrem Computer 9
Verbinden Sie das iPad mit Ihrem Computer 10
Das iPad über iTunes einrichten 11
Die Verbindung zum Computer trennen 12
iTunes und das iPad 13
Den Akku des iPad laden 15
Die Akkulaufzeit verbessern 17
So halten Sie den Bildschirm sauber 18

Kapitel 2
So benutzen Sie Ihr iPad 21
Fingergesten für das iPad 22
So verwenden Sie die iPad-Tastatur 23
Ausschneiden, kopieren und einsetzen 24
Tastaturkürzel beim iPad 26
Internationale Tastaturbelegungen 29
Die Suchfunktion auf dem iPad 31
Externe Tastaturen für Ihr iPad 32

Kapitel 3
Online gehen 35
Was ist besser, Wi-Fi oder 3G? 36
Die Wi-Fi-Verbindung einrichten 37
Öffentliche Wi-Fi-Hotspots 38
Sicher ist sicher: Tipps zum sicheren Umgang mit Wi-Fi-Netzwerken 39
Der UMTS-Hotspot zum Mitnehmen 40
Internettelefonie mit Skype 41

Internetverbindung über das Mobilfunknetz 42
Mobile Daten aktivieren/deaktivieren 43
Reisen mit dem iPad 45

Kapitel 4
Ab ins Internet. 47
Safari im Überblick 48
Skalieren und scrollen von Webseiten 50
Lesezeichen erstellen und verwenden 52
Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm 54
Links zu weiteren Webseiten 55
Lesezeichen und Ordner bearbeiten 56
Lesezeichen synchronisieren 58
Die Verlaufsliste 60
Grafiken und Fotos speichern 61
Audio- und Videoinhalte abspielen 62
Dokumente online bearbeiten 63
Soziale Netze auf dem iPad 65
Automatisches Ausfüllen spart Zeit 67
Mit mehreren Fenstern arbeiten 68
Pop-up-Blocker, Cookies und Sicherheit 69

Kapitel 5
E-Mail auf dem iPad 73
E-Mail-Accounts einrichten 74
Das E-Mail-Programm auf dem iPad 76
E-Mails lesen 78
E-Mails verfassen und versenden 80
Verwalten Ihrer E-Mails 81
E-Mail-Einstellungen 82
Webmail auf dem iPad 84
POP3- und IMAP-Accounts auf dem iPad 85

Kapitel 6
Die vorinstallierten Apps im Überblick 89
Den iPad-Kalender einrichten 90
Den iPad-Kalender benutzen 92
Kontakte verwalten 94
Notizen 96
YouTube-Videos auf dem iPad 99
Karten – Google Maps auf dem iPad 101
Standortbestimmung mit GPS 103

Routenplanung auf dem iPad 104
Fotos ansehen 106
Videos ansehen 107
Das iPad als iPod 108
Einkaufen bei iTunes und im App Store 109

Kapitel 7
Im App Store einkaufen. 111
So finden Sie den App Store 112
Einkaufsbummel im App Store 113
Ein Benutzerkonto für den iTunes Store/App Store einrichten 114
Apps kaufen, laden und installieren 116
Apps vom iPad entfernen 117
Apps suchen und finden 119
iPhone-Apps vergrößern 120
Apps verwalten 121
Einstellungen für Apps 123
Apps aktualisieren 124
Erste Hilfe bei App-Problemen 125

Kapitel 8
iBooks & elektronische Magazine 129
Laden Sie die iBooks-App 130
Besuchen Sie den iBookstore 131
Im iBookstore stöbern 132
Ein Buch kaufen und laden 134
Kostenlose Bücher finden 135
Bücher mit iTunes synchronisieren 136
Andere E-Books und PDFs aufs iPad übertragen 138
iBooks lesen 139
Schriftart und -größe im iBook ändern 141
In iBooks suchen 142
Das Lexikon in iBooks 143
Lesezeichen, Markierungen & Notizen 144
Zeitungen und Magazine als Apps 145
iBooks sortieren und löschen 146

Kapitel 9
Spiele auf dem iPad 149
iPad-Spiele finden 150
Auf dem iPad spielen 151
Spiele für mehrere Spieler 152

Hilfe bei Problemen mit Spielen 153
Interessante iPad-Spiele 154

Kapitel 10
Produktivität mit iWork 157
iWork im Überblick 158
Erste Schritte mit iWork 160
Pages-Dokumente erstellen 162
Tabellen in Numbers erstellen 165
Präsentationen in Keynote erstellen 167
Dateien importieren, exportieren und teilen 170

Kapitel 11
iTunes-Inhalte mit dem iPad synchronisieren 175
Das iTunes-Fenster im Überblick 176
So verwaltet iTunes Ihre Sammlung 178
Wo iTunes Ihre Dateien speichert 179
Der iTunes Store 180
Der iTunes Store für Mobilgeräte 181
Nach verfügbaren Downloads suchen 183
Computer für die Wiedergabe von gekauften Dateien aktivieren 184
Computer wieder deaktivieren 185
Das iPad automatisch synchronisieren 186
So füllen Sie Ihr iPad manuell 187
Musik auf das iPad übertragen 188
Videos auf das iPad übertragen 189
Fotos auf das iPad übertragen 190
Informationen auf das iPad übertragen 191
Podcasts auf das iPad übertragen 192
Bücher auf das iPad übertragen 193
Spiele und Apps aufs iPad übertragen 194
Hilfe bei Synchronisierungsproblemen 195

Kapitel 12
iTunes für Fortgeschrittene 199
Das iTunes-Fenster anpassen 200
Die Fenstergröße von iTunes ändern 201
Ändern Sie die Importeinstellungen für bessere Audioqualität 202
Die drei Ansichten Ihrer Mediathek 203
Die Gitteransicht: Ihre Sammlung aus der Vogelperspektive 204
Suchen und finden in iTunes 205
Bewerten Sie Ihre Musik 206

Internetradio hören 207
Das Dateiformat eines Songs ändern 208
Die Anfangs- und Endzeiten eines Titels ändern 209
Klangverbesserung mit dem grafischen Equalizer 210
Titelinformationen bearbeiten 212
Albeninformationen und Songpausen bearbeiten 214
Eine neue Wiedergabeliste erstellen 215
Wiedergabelisten bearbeiten und löschen 217
iTunes DJ: Die Party kann steigen 218
Genius-Wiedergabelisten in iTunes erstellen 219
Genius-Mixe in iTunes 221
Intelligente Wiedergabelisten: iTunes erstellt Mixes nach Ihren Vorgaben 222
Mehrere iTunes-Mediatheken 224
Mit iTunes drei verschiedene CD/DVD-Formate brennen 225
Die iTunes-Einkaufsstatistik kontrollieren und Hilfe bei Problemen finden 226
Musik aus anderen Onlineshops 227
Musik und Videos auf eine externe Festplatte verschieben 228
Datensicherungen mit iTunes 230

Kapitel 13
Musik und andere Audiodateien abspielen 233
So kommen Sie an Musik für Ihr iPad 234
Das iPod-Menü im Überblick 235
Musik abspielen 236
Podcasts und Hörbücher abspielen 237
Die iPod-Bedienelemente in der Ansicht »Sie hören« 238
CD-Covergrafiken hinzufügen 241
Liedtexte hinzufügen 242
Wiedergabelisten auf dem iPad erstellen 243
Genius-Wiedergabelisten auf dem iPad erstellen 244

Kapitel 14
Videos abspielen 247
So bekommen Sie Videos auf Ihr iPad 248
Videos von iTunes aufs iPad übertragen 249
Videos auf dem iPad finden und abspielen 250
iPad-Videos auf dem Fernseher abspielen 252
iPad-kompatible Videoformate 255
Videos löschen 256

Kapitel 15
Fotos anzeigen und verwalten 259
So kopieren Sie Fotos auf Ihr iPad 260
So finden Sie Fotos auf Ihrem iPad 262
Fotos auf dem iPad anzeigen 265
Diashows auf Ihrem iPad 267
Diashows auf dem Fernseher 269
Das Hintergrundbild des iPad ändern 271
Das iPad als digitaler Bilderrahmen 273

Kapitel 16
MobileMe 275
Die MobileMe-Anmeldung 276
MobileMe auf Ihrem PC oder Mac einrichten 277
Die MobileMe-Galerie 278
iDisk 281

Anhang A
iPad-Einstellungen 285
Ein Rundgang durch die Einstellungen 286

Anhang B
Fehlerbehebung und Pflege 297
iPad-Support: Erste Hilfe bei Apple 298
Setzen Sie Ihr iPad zurück 299
iTunes und iTunes Updates herunterladen und installieren 300
Die iPad-Software aktualisieren 302
iPad-Backups zurückspielen 303
Neubeginn: Die iPad-Software wiederherstellen 304
Schützen Sie Ihr iPad 306
AppleCare – Was ist das, und brauch' ich das? 307

Index 309

Das iPad im Überblick

Das Konzept hinter dem iPad ist uns ja längst geläufig. Denken Sie nur an Science-Fiction-Filme wie beispielsweise *Star Trek*: Dort bietet ein ähnlicher Computer in Tabletform drahtlosen Zugriff auf wichtige Informationen und Systemdienste. (Im *Star Trek*-Universum heißt dieses Gerät sogar PADD, als Abkürzung für »Personal Access Display Device«).

Allerdings scheint es für all diese Hightech-Spielzeuge in Filmen und Fernsehserien kein Handbuch zu geben und somit auch keine Möglichkeit herauszufinden, wie man denn die Lautstärke reduziert, wenn man während des Bejeweled-Spielens etwas gefragt wird, oder wie man seine Fotos ansprechend als animierte Diashow präsentieren kann.

Dieses Buch beantwortet diese und viele weitere Fragen im Zusammenhang mit Ihrem neuen Spielzeug. Hier im ersten Kapitel erfahren Sie, wie Sie das iPad bedienen, wo Sie zusätzliche Programme dafür finden, wie Sie es mit Ihrem Computer verbinden, um Filme und Fotos draufzupacken, und wie Sie dafür sorgen, dass der Akku ausreichend Ladung für einen kompletten Tag voller Spaß mit dem iPad hat.

The science fiction is no longer fiction; the future is now.

Das iPad an- und ausschalten

Ob iPod, iMac oder iPhone: Apple stellt nicht nur Produkte her, deren Name mit einem »i« beginnt, sondern legt auch ausgesprochen viel Wert auf deren Aussehen. Auf störende Elemente wie Knöpfe und Tasten wird weitgehend verzichtet, das iPad macht hier keine Ausnahme.

Wenn Sie mit Ihrem Finger über die Oberkante des iPad streichen, finden Sie auf der rechten Seite eine kleine schwarze Taste mit dem Namen »Ruhezustand starten/beenden« – oder einfach Standby-Taste.

Folgendes können Sie mit dieser Taste tun:

- **Das iPad an- und ausschalten.** Wenn Sie das iPad komplett ausschalten wollen, damit es keinerlei Strom mehr verbraucht, halten Sie diese Taste ein paar Sekunden gedrückt. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie keine Akkuleistung vergeuden, wenn Sie Ihr iPad ein paar Tage nicht benutzen.

  Auf dem Bildschirm wird nun ein roter Pfeil angezeigt, den Sie zur Bestätigung der Aktion mit dem Finger von links nach rechts schieben müssen.

  

  Wenn Sie das iPad wieder anschalten wollen, drücken Sie die Taste erneut für eine oder zwei Sekunden. Nachdem Sie dann etwa eine Minute lang einem sich drehende Rädchen zugesehen haben, meldet sich Ihr iPad mit dem Startbildschirm als einsatzbereit zurück.

- **Das iPad in den Ruhezustand versetzen und wieder aufwecken.** Damit Sie nicht unnötig Akkuleistung verbrauchen, können Sie das iPad durch kurzes Drücken dieser Taste in den Ruhezustand versetzen (Standby). Um das iPad wieder zu aktivieren, drücken Sie einfach erneut kurz auf die Taste. (Das iPad aktiviert den Ruhezustand auch eigenständig, sobald Sie sich etwa eine Minute lang nicht mehr mit ihm beschäftigen. Auf Seite 290 steht, wie Sie diese Einstellung ändern.

Immer wenn Sie das iPad anschalten oder aus seinem Energiespar-Nickerchen wecken, blicken Sie auf den gesperrten Home-Bildschirm. Bewegen Sie einfach den Schieberegler auf dem Bildschirm in Pfeilrichtung, um die Bildschirmsperre aufzuheben. Ohne diese Sperre wäre der berührungsempfindliche Bildschirm stets aktiv und Sie könnten durch eine versehentliche Berührung im Rucksack oder in der Handtasche ein Programm starten, das unbemerkt den Akku leert.



Ausrichtungssperre und Lautstärketasten

Mit den Tasten an der rechten Seite fixieren Sie die Bildschirmausrichtung und regeln die Lautstärke bei der Wiedergabe von Filmen, Musik und sonstigen lautstarken Anwendungen.

Hier sind sie von oben nach unten:

1. **Ausrichtungssperre.** Das iPad erkennt, ob Sie es hochkant oder quer halten und versucht, die Bildschirmausrichtung stets entsprechend anzupassen. Manchmal stört das allerdings, beispielsweise wenn Sie im Bett lesen wollen. Mit dem kleinen Schalter an der Seite können Sie die automatische Bildschirmausrichtung deaktivieren und ebenso wieder aktivieren.

2. **Lautstärke.** Drücken Sie auf die obere Hälfte dieses Wippschalters, um die Lautstärke der Wiedergabe über den integrierten Lautsprecher oder die Ohrhörer, die Sie möglicherweise tragen (Seite 5), zu erhöhen. Durch Drücken auf die untere Schalterhälfte reduzieren Sie die Lautstärke; um die Stummschaltung zu aktivieren, halten Sie die Taste für ein oder zwei Sekunden gedrückt. Die aktuelle Lautstärkeeinstellung wird während der Schalterbedienung zusammen mit einem Lautsprechersymbol eingeblendet.

Anschlüsse für Ohrhörer und USB

Das iPad ist vollgepackt mit modernster Technik, von außen dagegen gibt es sich schlicht und einfach mit gerade mal vier Knöpfen bzw. Tasten (Standby, Ausrichtungssperre, Lautstärke und die auf Seite 7 erklärte Home-Taste). Dazu kommen zwei Anschlussbuchsen:

❶ **Kopfhöreranschluss.** Anders als bei iPods und iPhones liegen einem neu gekauften iPad zwar keine Ohrhörer bei, aber das iPad bietet ebenfalls eine Anschlussbuchse für Kopf- und Ohrhörer an der oberen linken Seite. Sie können hier ein beliebiges Paar Ohr- oder Kopfhörer anschließen, sofern diese mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker ausgestattet sind. Auf Seite 5 erfahren Sie mehr.

❷ **Dockanschluss.** Der flache Anschluss an der unteren Kante des iPad nennt sich Dockanschluss. Hier stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel ein, wenn Sie das iPad mit Ihrem Computer verbinden wollen, um den Akku zu laden oder es mit Musik, iBooks und Videos aus Ihrer iTunes-Mediathek zu betanken. iPods sind bereits seit 2003 mit diesem Anschluss ausgestattet und es ist gut möglich, dass einzelnes iPod-Zubehör, zum Beispiel Soundsysteme, auch einwandfrei mit dem iPad funktionieren. Beim Kauf von neuem iPad-Zubehör sollten Sie jedoch auf entsprechende Kompatibilität achten. Über den Dockanschluss wird das iPad auch mit der optional erhältlichen externen Tastatur verbunden.

Möglicherweise fallen Ihnen noch zwei weitere Dinge an der Außenkante des iPad auf (nein, leider enthüllen wir hier keinen versteckten USB-Anschluss oder SD-Karten-Slot). Bei dem winzigen Loch neben dem Kopfhöreranschluss handelt es sich um das integrierte Mikrofon für Sprachnotizen oder sonstige Anwendungen mit »Lauschfunktion«. Hinter den drei mit Gitter abgedeckten Löchern neben dem Dockanschluss verbirgt sich der Lautsprecher des iPad.

Kopf- und Ohrhörer für Ihr iPad

Sie wollen mit dem iPad ganz für sich Musik hören oder einen Film ansehen? Lange Zeit waren alle Kopfhörer kabelgebunden, und selbstverständlich funktionieren diese Modelle auch heute noch einwandfrei. Wenn Sie sich aber völlig frei zurücklehnen und ohne störende Kabel eine Cellosuite von Bach genießen wollen, schaffen Sie sich am besten ein Paar Bluetooth-Kopfhörer an, die sich per Funk mit dem Bluetooth-Chip in Ihrem iPad verbinden.

So verbinden Sie die unterschiedlichen Kopfhörervarianten mit Ihrem iPad:

- **Kabelgebunden.** So gut wie jedes mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker ausgestattete Paar Ohr- oder Kopfhörer lässt sich an Ihr iPad anstöpseln (wenn Sie möchten also auch die weißen von Ihrem iPod). Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker fest in den Anschluss drücken um eine sichere Verbindung herzustellen.

- **Bluetooth.** Achten Sie beim Kauf von Bluetooth-Kopfhörern darauf, dass diese dem *A2DP*-Standard entsprechen; nur dann können Sie Ihre Musik auch kabellos in Stereo genießen. Vor der Benutzung müssen Sie die Kopfhörer und das iPad »*pairen*« (die beiden Geräte miteinander bekannt machen, auf dass sie fortan miteinander kommunizieren können); das ist nur notwendig, wenn Sie die beiden Geräte das allererste Mal miteinander verbinden.

In der Bedienungsanleitung der Kopfhörer können Sie nachlesen, welche Knöpfe Sie drücken müssen, um den Vorgang einzuleiten. Auf dem iPad wählen Sie auf dem Home-Bildschirm *Einstellungen→Allgemein→Bluetooth*. Aktivieren Sie Bluetooth, und das iPad sucht verfügbare Geräte und zeigt, sobald es Ihre Kopfhörer gefunden hat, deren Produktnamen an. Falls die Eingabe eines Zahlencodes erforderlich ist (diesen finden Sie in der Anleitung der Kopfhörer), erscheint die Tastatur auf Ihrem iPad. Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf dem iPad die Meldung *verbunden* neben dem Eintrag in der Geräteliste, und der Ton wird nun kabellos übertragen.

Manche Bluetooth-Headsets kommen mit einem kleinen Sender für den Dock-Anschluss. Wenn das der Fall ist, müssen Sie die Bluetooth-Funktion im iPad nicht aktivieren: Der Sender erledigt alle nötige Kommunikation

Die Home-Taste

Auf der Vorderseite des iPad befindet sich lediglich eine einzige Taste: die Home-Taste. Dezent eingelassen sitzt diese mittig im unteren Bereich des den Bildschirm umrandenden schwarzen Rahmens und wird im Laufe Ihrer iPad-Abenteuer wahrscheinlich zu Ihrer besten Freundin werden.

Die Home-Taste hat mehrere Funktionen. Zum einen kommen Sie damit immer wieder »nach Hause« auf den Startbildschirm des iPad, den Home-Bildschirm mit all seinen Programmsymbolen. Da Sie ja auf dem iPad keine zwei Programme gleichzeitig geöffnet haben können, wechseln Sie mithilfe der Home-Taste auch zwischen den Programmen hin und her. Stellen Sie sich vor, Sie stecken mitten in der Vorbereitung einer Keynote-Präsentation (Seite 167) und haben Lust auf etwas Abwechslung in Form eines Musikvideos. Drücken Sie einfach die Home-Taste, um Keynote zu beenden (die Datei wird automatisch gespeichert) und auf den Home-Bildschirm zurückzukehren. Von hier aus können Sie nun das Programm ***Videos*** starten und Ihre Musikvideos auswählen.

Aber die Home-Taste hat noch ein paar mehr Tricks auf Lager. Sie können festlegen, dass sie bestimmte Aktionen ausführt, wenn sie zweimal schnell hintereinander gedrückt wird. Um dies zu aktivieren, tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf *Einstellungen→Allgemein→Home*. Hier stehen Ihnen drei Varianten für die kreative Nutzung der Home-Taste zur Auswahl – tippen Sie die gewünschte Option an:

- **Home.** Finden Sie sich des Öfteren sechs Bildschirme voller Apps vom ersten Home-Bildschirm mit dem Symbol »Einstellungen« und den restlichen Standardprogrammen entfernt wieder? Ein Doppel-Tipp bringt Sie direkt dorthin zurück.
- **Suche.** Benutzen Sie regelmäßig die Suchfunktion (Seite 31), um etwas auf Ihrem iPad zu finden? Wählen Sie diese Option, und die Suche öffnet sich mit einem zweifachen Tastendruck.
- **iPod.** Hören Sie regelmäßig Musik auf Ihrem iPad, mitunter auch außerhalb der iPod-Anwendung (Seite 108)? Wählen Sie diese Einstellung, und ein doppelter Tastendruck präsentiert Ihnen stets die iPod-Bedienelemente.

Die Symbole auf dem Home-Bildschirm

Auf dem iPad steht Ihnen, noch bevor Sie selbst auch nur eine einzige App installieren, bereits eine ganze Menge vorinstallierter Anwendungsprogramme zur Verfügung. Darunter sind praktische Helferlein wie Kalender, Adress- und Notizbuch, Karten, mit deren Hilfe Sie sich immer und überall zurechtfinden, YouTube und damit Zugriff auf stets die neuesten Online-Videos sowie ein Programm zum Abspielen der auf Ihrem iPad gespeicherten Filme. Die iTunes- und App-Store-Symbole erlauben den direkten Zugriff auf Apples Online-Stores. Über das Symbol »Einstellungen« gelangen Sie in das Kontrollzentrum des iPad: Hier regeln Sie, wie sich das iPad bzw. die darauf installierten Anwendungen verhalten.

An der Unterseite des Bildschirms entlang versammeln sich die Symbole für Safari (den Webbrowser auf dem iPad), E-Mail, Fotos und iPod – hinter Letzterem versteckt sich Ihre iTunes-Musiksammlung. Keine Panik, in Kapitel 6 beschäftigen wir uns ausführlich mit all diesen Anwendungen und Symbolen.

Weitere Home-Bildschirme hinzufügen

Wenn Sie einmal damit begonnen haben, eigene Anwendungen auf Ihrem iPad zu installieren, wird es auf dem Home-Bildschirm ruck, zuck eng. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, mehrere Home-Bildschirme anzulegen – bis zu elf davon.

Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um zwischen den verschiedenen Home-Bildschirmen zu wechseln. Die kleinen weißen Punkte am unteren Bildschirmrand (im Bild markiert) zeigen an, wie viele Home-Bildschirme Sie insgesamt besitzen und auf welchem Sie sich gerade befinden.

Wollen Sie die Symbole umsortieren? Halten Sie dazu einen Finger so lange auf einem der Programmsymbole, bis diese allesamt zu wackeln anfangen. Jetzt ziehen Sie die kleinen Grafiken mit dem Finger an die gewünschte Stelle oder an den Rand des Home-Bildschirms, um von dort auf die nächste Bildschirmseite zu gelangen.

> **!** Wenn Sie sich auf dem ersten Home-Bildschirm befinden, können Sie die Symbole nach rechts aus dem Bild schieben und gelangen so zur Suchfunktion Ihres iPads. Weitere Informationen zum Thema Suche finden Sie auf Seite 31.

Installieren Sie iTunes auf Ihrem Computer

Damit Sie Musik, Filme, Fotos und sonstige Inhalte von Ihrem Windows-PC oder Mac auf das iPad kopieren können, müssen Sie zunächst Apples Multimedia-Jukebox iTunes auf Ihrem Computer installieren. Zusammen mit iTunes erhalten Sie auch das Apple-Programm Quicktime, eine Hilfssoftware für die Videowiedergabe in iTunes. Keine Angst, beide Programme sind kostenlos und schnell von der Apple-Webseite heruntergeladen.

1. **Starten Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie folgende Seite auf: www.itunes.com/de/downloads.**
2. **Klicken Sie auf die Taste »Jetzt laden«.** (Deaktivieren Sie die Optionen »Senden Sie mir E-Mail…« und »Halten Sie mich auf dem Laufenden…«, wenn Sie sich regelmäßige Werbepost ersparen wollen). Warten Sie nun, bis die Datei auf Ihren Computer heruntergeladen wurde.
3. **Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie doppelt auf die Datei »iTunesSetup.exe«.** Falls Sie einen Mac verwenden, doppelklicken Sie die Datei *iTunes.dmg*, und öffnen anschließend die Datei *iTunes.mpkg* um den Installationsprozess zu starten. Allerdings haben Sie iTunes vermutlich sowieso schon installiert, sofern Ihr Computer nicht älter als sechs Jahre ist. Klicken Sie im -Menü auf *Softwareaktualisierung*, um zu überprüfen, ob eine neuere Version zum Download bereitsteht.

iTunes jetzt laden
iTunes 9.2.1 für Windows XP, Vista oder Windows 7
Ich möchte Neu bei iTunes und exklusive iTunes Angebote per Mail erhalten.
Ich möchte mit Apple News, Software-Aktualisierungen und den neuesten Informationen zu Produkten und Services auf dem Laufenden gehalten werden.
Apple Strategie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte
E-Mail-Adresse
Jetzt laden
iTunes.mpkg

❹ **Klicken Sie sich durch den Installationsprozess, bis das Installationsprogramm fertig ist.**

Möglicherweise müssen Sie anschließend Ihren Computer neu starten. Sobald Sie das getan haben, können Sie Ihr neues iPad mit dem Computer verbinden.

! Unter der »Jetzt laden«-Taste sind die Systemvoraussetzungen für die Installation von iTunes angegeben. Falls Ihr Computer schon etwas älter ist, sollten Sie einen Blick darauf werfen, um sicherzustellen, dass Ihr System mit iTunes zurechtkommt.

Verbinden Sie das iPad mit Ihrem Computer

Höchstwahrscheinlich hat es, nachdem Sie Ihr iPad erhalten hatten, keine fünf Sekunden gedauert, bis es ausgepackt war. Voll Begeisterung sind Sie mit den Fingern an den sanften Kanten entlanggefahren, haben es angeschaltet und ein bisschen auf dem Bildschirm herumgetippt. Neben dem schicken Tablet finden Sie Folgendes in der Verpackung:

❶ Ein weißes USB-Kabel mit Apples flachem, 30-poligen Dockanschluss am einen und einem gewöhnlichen USB-Stecker am anderen Ende.

❷ Ein kompaktes Netzteil mit 10 Watt Leistung.

❸ Ein kleines Faltblatt mit den wichtigsten Informationen für einen schnellen Start, das allerdings deutlich langweiliger und lange nicht so ansprechend wie dieses Buch hier ist.

Was Sie jetzt brauchen, ist das USB-Kabel. Schließen Sie das Ende mit dem kleinen Stecker an Ihren Computer an und verbinden Sie den größeren Stecker mit Ihrem iPad. Wenn Sie Ihr iPad zum ersten Mal mit einem Computer verbinden, hilft Ihnen der iTunes-Softwareassistent dabei, Ihr iPad einsatzbereit zu machen.

Das iPad über iTunes einrichten

Wenn Sie Ihr iPad das erste Mal an Ihren Computer anschließen (zuvor haben Sie selbstverständlich iTunes installiert), meldet sich der Setup-Assistent zu Wort, fragt Sie nach einem Namen für Ihr iPad und will wissen, ob Sie all die Fotos, Filme und sonstigen Inhalte von Ihrem Computer darauf übertragen wollen.

Index

Symbole

½x Taste (Audiogeschwindigkeit) 237
1x Taste (Audiogeschwindigkeit) 237
2x Taste (Audiogeschwindigkeit) 237
2X Taste (iPhone-Apps vergrößern) 120
3G 287–289
  (siehe auch Wi-Fi + 3G)
3G (3) Symbol 43
(AA) Schriftsymbol (iBooks) 141
+ Lesezeichen hinzufügen (Taste in Safari) 48
◀ Zurück (Taste in Safari) 48
Lesezeichen (Taste in Safari) 48, 56, 60
( ) Taste in der Ansicht »Sie hören« 240
(⏮, ⏭) Tasten in der Ansicht »Sie hören« 239
(▶/⏸) Tasten in der Ansicht »Sie hören« 239
(Taste in der YouTube-App) 100
(Taste in der YouTube-App) 101
(Taste in der YouTube-App) 101
Neue Nachricht erstellen (Mail) 78, 80
Taste in der Ansicht »Sie hören« 240
▶ Weiterleiten (Taste in Safari) 48
(Neue E-Mails laden) 77
(Weiterleiten, Antworten) (Mail) 78
(Symbol in Mail) 77, 80
Neu laden (Taste in Safari) 49
° (GPRS-Symbol) 43
+ (Symbol in der Notizen-App) 98
(Symbol in der Notizen-App) 98
?123 Taste 24
#+= Taste 24
In Verzeichnis verschieben (Mail) 77, 81
(Seitensymbol in Safari) 48
».« Kurzbefehl 28
Symbol 24
% Symbol 24
⏭, ⏮, ⏸ Kontrollelemente 100
(Wi-Fi) Symbol 43
(Löschtaste in Mail) 77, 82

A

A2DP 6
AAC (Audioformat) 202, 209
Abbrechen (Schieberegler Synchronisierung) 13
Abos (YouTube) 100
Absätze, komplette anwählen 25
Account anzeigen (Taste) 295
Adobe Photoshop Elements 190, 260, 262
Adressleiste (Safari) 48
AIFF (Audioformat) 17
AIM 66
Akku
  laden 15
  Ladestand überprüfen 299
Aktualisieren
  Genius 220
  iPad-Software 302–303
  iTunes 300
    Automatisch aktualisieren (Option) 223
  Kontakte 96
Aktivitätsanzeige (Mac) 301
Alben 263, 264
Albencover (Ansicht) 204
Albencover (Fenster) 214
Album (Feld in iTunes) 214
Allgemeine Einstellungen 289–293
  Automatische Sperre 290
  Batterieladung in % 292
  Bedienungshilfen 292
  Bluetooth 290
  Code-Sperre 290
  Datum & Uhrzeit 291
  Einschränkungen 291
  Home-Bildschirm 291

Info 289
Inhalte und Einstellungen löschen 293
Landeseinstellungen 291
Netzwerk 289
Ortungsdienste 290
Tastatur 291
zurücksetzen 292
Amazon
Covergrafiken von 242
MP3-Downloads 228
Anzeigezeit pro Dia 267
AOL
E-Mail 75
Aperture 260, 263
APN-Einstellungen 44
Apostrophe 27
Apple-Account (siehe iTunes-Account)
Apple ID 114
Apple Lossless 202
Apple Mail 74
Apple Store 306
Apple AV-Kabel 253
AppleCare Protection Plan 308
App Store 111–127
aufrufen 112
iWork 158
PayPal 115
Apps 111–127
nach Updates suchen 126
Auf Netze hinweisen 286
Auf neuer Seite öffnen (Bild) 61
Ausschneiden 24–25
Notizen 98
Auswurftaste (iTunes) 13
Auto-Großschreibung 28, 291
Auto-Korrektur 28, 291
Automatisch aktualisieren (Option) 223
Automatisch ausfüllen 67
(in Online-Formularen) 294
Automatisch synchronisieren (iTunes) 186
Automatisch zu iTunes hinzufügen 249
Automatische Sperre (allgemeine Einstellungen) 290
Auto-Text vorlesen 27
AV-Kabel 271
AZERTY 29

B

Backup (Datensicherung) 226, 303, 230
Batterieladung in Prozent (Allgemeine Einstellungen) 292
Bedienelemente & Suchfeld (iPod-Menü) 235
Bedienungshilfen (Allgemeine Einstellungen) 292
Beide (Hintergrundbild) 272
Bejeweled 155
Belkin 307
Benachrichtigungen 286
Berührungsempfindliche Bildschirme 18
Bestwertung (YouTube) 99
Betrugswarnung 294
Bibliothek
iBooks 139
iPod-Menü 235
Bibliothek (Taste)
iBooks 134
Bild sichern 61
Bilder
auf neuer Seite öffnen 61
Bild sichern 61
kopieren 61
öffnen 61
Pages 163
Bilderrahmen 273, 289
Bildschirm
Farben umkehren 292
Bildschirm-Pflegeset 307
Bildschirmfarbe invertieren 292
Bildschirmfotos vom iPad 264
Bildschirmhelligkeit (iBooks) 140
Bitrate 202
Blindkopie an mich (Einstellung) 293
Bluetooth
Allgemeine Einstellungen 290
Netzwerkadresse 289
Stromverbrauch reduzieren 17
Tastaturen 32
Brennen (Wiedergabeliste auf CD) 225

C

Cache 70
Camera Connection Kit 261
CDs/DVDs
MP3-CDs 226
Musik-CD im Computerlaufwerk 177
Sicherung auf CDs oder DVDs 226
Standard-Audio-CD 225
Chinesisch (vereinfacht) Pinyin 31
Cloud Computing 63–64
Code-Sperre (Allgemeine Einstellungen) 290

Computer
iPad-Akku laden 16
Verbindung zum iPad trennen 12
Computer aktivieren (iTunes) 184
Computer deaktivieren (iTunes) 185
Cookies 70–71
Corel WordPerfect Office 158
Covergrafiken 233
Cover Flow (iTunes) 203

D

Daten-Roaming 288
Datenabgleich
MobileMe 278
Datenbanken (Safari) 294
Datensicherung auf CD/DVD 230
Datenträger
MP3-CDs 226
Musik-CD im Computerlaufwerk 177
Sicherung auf CDs oder DVDs 226
Standard-Audio-CD 225
Datum & Uhrzeit (Allgemeine Einstellungen) 291
Debug-Konsole (Safari) 294
Diagramme (Numbers) 166
Diashows
Anzeigezeit pro Dia 267
Musik 268
Übergänge zwischen den Fotos 268
Wiederholen 268
Zufällig 268
Digitalkamera
erkennen als beim Verbinden 264
DJ-Symbol (iTunes) 218
Dock-Anschluss 5, 10
Dock-Anschluss-auf-VGA-Adapter 159
Documents (iDisk) 282
Dokument senden (Meine Dokumente/Tabellen/Präsentationen) 161
Domainendungen (Kurzbefehl auf der Tastatur) 27
Doppeltippen (Geste) 22, 24, 26, 51, 167, 252
Downloads
Amazon MP3 228
DVDs, sichern auf 226
Dvorak-Tastatur 29

E

E (EDGE-Symbol) 43
E-Mail
Fotos übertragen 261
E-Mail-Account (Einstellungen, Synchronisierung 192
E-Mail-Adresse 276
MobileMe 275
EDGE-Symbol (E) 43
Einfügen 24–25
Notizen 98
eingefrorene Apps sofort beenden 298
Einschränkungen (Allgemeine Einstellungen) 291
Einstellungen
Benachrichtigungen 286
Bilderrahmen 289
Flugmodus 287
Fotos 295
Helligkeit & Hintergrund 288
iPod 294
Kalender 293
Kontakte 293
Mail, Kontakte, Kalender 293
Safari 293
Videos 295
Wi-Fi 286
Wi-Fi + 3G 287–289
zurücksetzen 285
Einstellungen (iTunes) 176
Einstellungen (Symbol) 286
eMusic 228
Entourage 90
synchronisieren über iTunes 192
EQ (Equalizer-Einstellung) 294
Equalizer 210–211
Ereignisse 263
Ersetzen
Notes 98
Erweiterte Untertitel (Videos) 295
Exchange 75
Kalender 94

F

Facebook 65, 22, 65, 66, 286
Favoriten (YouTube) 100
Fehlerbehebung
Akkuladezustand überprüfen 299
AppleCare Garantieverlängerung 307

Backups 303
Datensicherung 305
eingefrorene Apps beenden 298
iPad erscheint nicht in iTunes 196
iPad-Software wiederherstellen 304–306
iTunes neu installieren 300–301
komische Fehlermeldungen beim Synchronisieren 196
manche Objekte werden nicht auf das iPad übertragen 197
Nach Aktualisierungen suchen 126
Neustart des iPad 298
Software-Aktualisierungen 302
Fernsehgerät (siehe TV-Gerät)
Filme (iTunes) 205, 249, 250, 256
Filme leihen 247–248
Filme (siehe Videos)
Fingergesten
auf- und zuziehen 22
doppeltippen 22, 24, 26, 51, 167, 252
in Safari 50–52
streichen 22
tippen 22
ziehen 22
ziehen mit zwei Fingern 51
Firefox 68
Lesezeichen 59
Flash 62
Flick Fishing HD 151
Flickr 66
Flight Control HD 151
Flugmodus 287
Formen
Numbers 166
Fotos
Diashows
Anzeigezeit pro Dia 267
Effekt beim Überblenden 268
Musik 268
Wiederholen 268
Zufällig 268
GIF 260
iDisk 282
JPEG 260
PNG 260
RAW 260
TIFF 260
übertragen 260–262
E-Mail-Nachrichten 261
iPad Camera Connection Kit 261
iPhone 262
iTunes 260
Fotos (Anwendung) 263
E-Mail 81
Einstellungen 295
Fotos vom iPad übertragen 260
Foursquare 66
Frames (Safari) 52
Freigaben (iTunes-Seitenleiste) 177
Fußleiste (iPod-Bedienelemente) 235

G

Galerie (MobileMe) 276, 278–279
Galerie-App herunterladen 280
Garantieverlängerung (AppleCare) 307
Gekauft (iBookstore) 133
Genius 177
aktivieren 220
aktualisieren 220
Wiedergabelisten 240, 244
Genius Mixe 221, 244
Genius-Seitenleiste 220
Gesichter 263
GIF (Dateiformat) 260
MobileMe 279
Google 293
iBooks 142
Google Mail 64
Google Docs 64, 65, 158
Google-Account 64
GPRS (°) icon 43
GPS 103, 102, 45, 264
Griffin Technology 307

H

HandBrake 255
Hauptfenster (iPod-Menü) 236
Helligkeit & Hintergrund 288
Highlights
iBookstore 132
YouTube 99
Hintergrundbild 288
Home-Bildschirm
Lesezeichen 54
Home-Bildschirm (Hintergrundbild) 272
Home-Taste
Bildschirmfotos 264
iPod 7
Suche 7
Hörbücher 205

Hörbücher und Podcasts abspielen 237
HTML5-Standard 248

I

iBooks
  Bibliothek 139
  Bibliothek (Taste) 134
  Bildschirmhelligkeit 140
  Bücher synchronisieren 136
  Google 142
  herunterladen 130
  Inhaltsverzeichnis 139
  kaufen 139
  kaufen und herunterladen 134
  Lesezeichen 142–144
  nach Büchern suchen 132–133
  Schriftart 140
  Seitennavigation 139
  Suche 140
  Wikipedia 142
iBookstore 131
  Gekaufte Artikel 133
  Spotlight 132
  Top-Charts 133
  Übersicht 133
iCal 90
iCal-Kalender synchronisieren 90
iCalShare.com 93
iDisk 276, 281–282
  Documents 282
  iDisk-App 282
  Pictures 282
  Public 282
IMAP-Konten (E-Mail) 75, 85–86
iMovie
  MobileMe 280
Importieren (Dokument in Pages, Numbers, Keynote) 160
Info (Allgemeine Einstellungen) 289
Inhaltsverzeichnis (iBooks) 139
Intelligente Wiedergabeliste 222–223
Internationale Tastaturen 291
Internet-Archiv 178
Internet Explorer 68
  Lesezeichen 58
Internetseiten
  skalieren und navigieren 50–52
  vergrößern 50–51
Interpret (Feld in iTunes) 214
iPad neu starten 298
iPad Tastatur-Dock 33
iPhone
  Fotos übertragen 262
  MobileMe 275
iPhoto 190, 260, 262, 263, 264, 270, 273
  MobileMe 280
iPod 7
iPod-Einstellungen 294
iPod-Menü 235
  Bedienelemente und Suchfeld 235
  Fußleiste 235
  Hauptfenster 236
  Mediathek (Musiksammlung) 235
iPod touch
  MobileMe 275
iTunes
  Albenansicht 204
  Audioformat 202
  Auswurftaste 13
  Automatisch aktualisieren (Option) 223
  Automatisch synchronisieren 186
  automatisch zu iTunes hinzufügen 249
  Bitrate 202
  CD importieren 234
  Computer aktivieren 184
  Computer deaktivieren 185
  Cover Flow 203
  Einstellungen 176
  entfernen 301
  Fenster 176–177
  Fernsehserien 247
  Filme 205
  Filme kaufen 247
  Filme leihen 247
  Filme streamen 247
  Freigaben (Bereich) 177
  Genius 177
  Genius aktivieren 220
  Genius aktualisieren 220
  Genius-Mix (Funktion) 221
  Genius-Seitenleiste 220
  Helper 301
  Hörbücher 205
  Informationen 209
  Intelligente Wiedergabeliste 222–223
  iPad einrichten 11
  Jetzt laden (Taste) 9
  Listenansicht 203
  Mediathek 302
  Mediathek verwalten 180, 229
  mehrere Mediatheken 224
  Microsoft Outlook 2003 191

MobileMe 277
MP3-CDs 226
Musik synchronisieren (Option) 187
Musik-CD im Computerlaufwerk 177
Musikvideos 247
nach verfügbaren Downloads suchen 183
Neue Wiedergabeliste 215–216
Outlook Express 191
Rasteransicht 203, 204
reparieren 301
Seitenleiste 176
Sicherungskopien 226, 303, 230
Songtexte 242
Spaltenbreite einstellen 200
synchronisieren
Bücher 136
E-Mail-Einstellungen 192
Entourage 192
Lesezeichen 192
Notizen aus Apple Mail oder Outlook 192
Termine 192
Titelnamen empfangen 213
Updates 300–301
vorhandene Titel importieren 234
Wiedergabe/Pause (Tasten) 177
Wiedergabeliste auf CD brennen 225
Windows Adressbuch 191
Windows Kontakte 191
zur Mediathek hinzufügen 138, 180, 227
verwenden 13–14
iTunes App Store
Galerie-App 280
iDisk-App 282
iTunes Plus-Titel 184, 185
iTunes Store 180
iPad-Version 248
Musik kaufen 234
Store-Symbol 112, 132, 180, 295, 235
Video-Formate 255
iTunes U 193, 256
iWork 157–173
App Store 158
erste Schritte 160–161
Keynote (siehe Keynote)
Numbers (siehe Numbers)
Pages (siehe Pages)

J

Japanisch 31
Jetzt laden (Taste) 9
JPEG (Dateiformat) 260
MobileMe 279
JWire 39

K

Kalender
einrichten 90–91
Erinnerungen 93
Exchange 94
iCalShare.com 93
mit iCal synchronisieren 90
mit Outlook synchronisieren 90
MobileMe 278
Terminanfragen 94
Kalendererinnerung
Signalton 289
Kamera
vom Computer als Kamera erkannt 264
Karten 101–109
Adressen suchen 101
Ansicht wählen 103
E-Mail 79
GPS, aktuelle Position bestimmen 103
Kontakte 96
Wi-Fi + 3G 103
Kaufen
Filme 247–248
iBooks 134, 139
Musik 234
Keynote 157, 159
Einstellungen 169
Präsentationen erstellen 167–173
Textdarstellung bearbeiten 168
Kennwörter (siehe Passwörter)
Kontakte 293, 17
.vcf-Dateien 96
aktualisieren 96
Energie sparen 17
Fotos 96
Informationen bearbeiten 96
Karten 96
MobileMe 278
Nachrichten senden 96
Outlook 2003 94
Outlook Express 94
Windows Adressbuch 94
Windows Kontakte 94

kopieren 24–25
Bild 61
Mail 80
Notizen 98

L

Landeseinstellungen (Allgemeine Einstellungen) 291
Lautstärkeregler 3
Lautstärke (Ansicht »Sie hören«) 238
Layout (Pages) 163
Lesezeichen (iBooks) 142–144
Lesezeichen (Safari)
anordnen 57
erstellen und verwenden 56–57
Firefox 59
hinzufügen (Safari) 48
Home-Bildschirm 54
Internet Explorer 58
löschen 57
MobileMe 278
Name und Speicherort ändern 57
Safari 52–53
Safari-Lesezeichen synchronisieren 58
synchronisieren von 58, 192
übertragen 58
Lesezeichen synchronisieren 58
Lesezeichen (Taste in Safari) 48
Lesezeichenleiste (Ordner) 56
Lesezeichenmenü (Ordner) 56
Links 55
Listenansicht (iTunes) 203
Löschen
alle Inhalte und Einstellungen 293
alles vom iPad 304
Löschen (Meine Dokumente/Tabellen/Präsentationen) 161

M

.m4v (Dateiformat) 197
.mov (Dateiformat) 197
MobileMe 279
.mp4 (Dateiformat) 197
Mac
Aktivitätsanzeige 301
MobileMe 275
Softwareaktualisierung (Programm) 300
Mail, Kontakte, Kalender 293
(Löschen) 77, 82
Neue Nachricht erstellen 78, 80
(In Verzeichnis verschieben) 77, 81
(Weiterleiten, Antworten) 78
Symbol 77, 80
(Neue E-Mails laden) 77
Account einrichten 74–75
Akkuleistung sparen 17
AOL 75
Blindkopie an mich 293
E-Mail-Accounts löschen 83
Exchange 75
Fotos (Anwendung) 81
Fotos übertragen 261
Google Mail 75
IMAP 75, 85–86
kopieren 80
mehrere Mails auf einmal löschen 82
MobileMe 75, 278
Nach Werbemails suchen 82
neuen Kontakt erstellen 80
PDF-Dateien 79
POP 75, 85–86
RTF-Dateien 79
Text-Dateien 79
Vorschau in der Listenansicht 83
Yahoo 75
Zu Kontakt hinzufügen 80
Manuell mit iTunes synchronisieren 187
Mathematische Symbole 24
Mediathek organisieren (iTunes) 180, 229
Medien (Numbers) 166
Mediensammlung
Gitteransicht (iTunes) 204
Mehrere Mediatheken 224
Meine Dokumente/Tabellen/Präsentationen
Dokument importieren 160
Dokument senden 161
löschen 161
neues Dokument 160
Neues Dokument/Dokument duplizieren 161
Meine Videos (YouTube) 100
Micro-SIM-Karte 288
Microsoft Office 65, 157, 158, 159
Microsoft Outlook 74
Kontakte 191
Notizen synchronisieren 192
Mirror's Edge 154

Mit MobileMe synchronisieren 277
Mit zwei Fingern ziehen (Geste) 22
Mobile Daten
  Daten-Roaming 288
MobileMe 266, 275–283
  Anmeldung bei 276
  Dateien freigeben 283
  Datenabgleich 278
  E-Mail 75
  E-Mail-Adressen 275, 276
  einrichten 277
  Galerie 278–279
  Galerie-App herunterladen 280
  GIF (Dateiformat) 279
  iDisk 281–282
  iMovie 280
  iPad 275
  iPhone 275
  iPhoto 280
  iPod touch 275
  iTunes 277
  JPEG (Dateiformat) 279
  Kalender 278
  Kontakte 278
  Lesezeichen 278
  Mac 275
  Mail 278
  Mail, Kontakte, Kalender 278
  MOV (Dateiformat) 279
  Online-Galerie für Fotos und Videos 276
  PC 275
  PNG (Dateiformat) 279
  Speicherplatz auf Apples Servern 276
  Speicherplatz zuweisen 283
  synchronisieren mit MobileMe 277
  Termine 275
Mobiler Wi-Fi-Hotspot 40
Modellnummer 289
Mono (Audio) 292
Monster Ball HD 152
MP3 (Audioformat) 63, 202, 208
  Amazon MP3 228
  CDs 226
Musik (bei Diashows) 268
Musik im CD-Laufwerk des Computers 177
Musik synchronisieren (Option in iTunes) 187
Musik und andere Audioinhalte
  Albencover 241
  Audioausgang 292
  Audioformate 202
  automatisch synchronisieren 186
  CD importieren 234
  Equalizer 211
  Genius-Wiedergabelisten 244
  Hörbücher und Podcasts abspielen 237
  iPod-Menü 235
    Bedienelemente und Suchfeld 235
    Fußleiste 235
    Hauptfenster 236
    Mediathek 235
  mehrere iTunes-Mediatheken 224
  Musik abspielen 236
  Musik kaufen 234
  vorhandene Titel in iTunes importieren 234
  Wiedergabe und Pause 177
  Wiedergabegeschwindigkeit (Audio) 237
  Wiedergabelisten 236
    erstellen 243
Musikwiedergabe 236
Musikvideo 256
MySpace 65, 66

N

Nach Aktualisierungen suchen (Apps) 126
Nach verfügbaren Downloads suchen 183
Netzteil 15, 17
Netzwerk (Allgemeine Einstellungen) 289
Netzwerkadressen 289
Neu laden (Taste in Safari) 49
Neue E-Mail 289
Neue Einladung (Hinweis) 94
Neue Wiedergabeliste 215–216
Neuen Kontakt erstellen (Mail) 80
Neuer Ordner (Taste) 57
Neues Dokument (Meine Dokumente/TabellenPräsentationen) 160
Neues Dokument/Dokument duplizieren (Meine Dokumente/TabellenPräsentationen) 161
Notizen 26
  + Symbol 98
  ✉ Symbol 98
  ausschneiden 98
  einfügen 98
  ersetzen 98
  kopieren 98
NTSC 254, 295

Numbers 157, 159
Diagramme 166
Eigenschaften von Text, Reihen und Zellen ändern 165
Einstellungen 166
Formen 166
Medien 166
Tabellen 166

O

Öffentliche Dateien (iDisk) 282
Öffnen (Bild) 61
Online gehen
APN (Access Point Name) 44
Skype 41
Voice over Internet (VOIP) 41
Wi-Fi + 3G 35
Wi-Fi-Verbindungen 37
JWire (Hotspot-Suche) 39
mobiler Wi-Fi-Hotspot 40
öffentliche Hotspots 38
Sicherheitstipps 39
Wi-Fi oder 3G 36
Online-Foto- und Video-Galerie (siehe Galerie (MobileMe))
OpenOffice.org 158
Ordner
bearbeiten 56–57
Origami-Übergang 289
Orte 264
Ortungsdienste 290, 17
Outlook 90
Outlook 2003
Kontakte 94
Outlook Express 191

P

PAC-MAN 150, 151
Pages 157, 159
Bilder und Grafiken 163
Einstellungen 163
Layout 163
Textstil 163
Pairing (Bluetooth) 6
PAL 254, 295
Passwörter
Automatisch ausfüllen 67
Netzwerk-Sicherheit 39
Online-Kalender 93
MobileMe-Account anlegen 277
Wi-Fi 37
Wi-Fi-Verbindungen 39
PC
MobileMe 275
PDF-Dateien 79
Peggle 155
Pflanzen gegen Zombies HD 150, 155
Photobucket 67
Photoshop.com 64
Pinball HD 155
PIN-Code (SIM) 288
PlayStation 151
PNG (Dateiformat) 260
MobileMe 279
Podcasts 247, 249, 250, 256
Automatische Synchronisierung 186
POP (E-Mail-Accounts) 75, 85–86
Pop-ups unterdrücken 70
Programme (siehe Apps)

Q

QuickTime Pro 197
QuickTime-Filme 63
QWERTY 29
QWERTZ 29

R

Rasteransicht (iTunes) 203, 204
RAW (Dateiformat) 260
Real Racing HD 151
RealPlayer 62
RTF (Dateiformat) 79
Rückschritttaste (⌫) 23

S

Safari 293
+ (Lesezeichen hinzufügen) 48
◀, ▶ (Zurück, Vorwärts) 48
(Seitensymbol) 48
(Lesezeichen) 48, 56, 60
✕, ↻ (Stopp, Neu laden) 49
Adressleiste 48
Cache 70
Betrugswarnung 294
Cookies 70–71
Debug-Konsole 294

Doppeltipp 51
drehen (ins Hoch- oder Querformat) 50
Frames 52
Internet-Adressen 27
Lesezeichen 52–53
löschen 57
Name und Speicherort bearbeiten 57
neu anordnen 57
übertragen 58
Neues Fenster öffnen 68
Pop-ups unterdrücken 70
Suchfeld 50
Touchscreen 69
Verlaufsliste 60
Ziehen mit zwei Fingern 51
Safari-Lesezeichen synchronisieren 58
Satzzeichen 27
Scrabble 152
Schieberegler (Anzeige »Sie hören«) 240
Schriftart (iBooks) 140
Seitennavigation (iBooks) 139
Seitensymbol (Safari) 48
Seriennummer 289
Setup-Assistent
VoiceOver-Funktion 12
Shoutcast 208
Sicherheit
Betrugswarnung 294
Kennwörter
Wi-Fi 37
MobileMe 283
Netzwerk-Sicherheitstipps 39
Sicherheit im Internet 39
Sie hören 237
(Taste) 240
Bedienung 238–239
Genius-Wiedergabeliste 240
Lautstärke 238
Schieberegler 240
Wiedergabe/Pause-Taste (▶/❚❚) 239
Wiederholen-Taste ( ) 240
Zufällige Wiedergabe (Taste) 240
Zurück, Weiter (⏮, ⏭) 239
SIM-Karte 288
Skalieren 292
Skype 41, 42, 295
Sofort beenden (eingefrorene Apps) 298
Software
Aktualisierungen 302–303
Software wiederherstellen 304–306
Speicher im Internet 276
Speicherkapazität 289
Sperrbildschirm (Hintergrundbild) 272
Spiele
Angry Birds 154
Bejeweled 155
Flick Fishing HD 151
Flight Control HD 151
Jungle Style 155
Mirror's Edge 154
Monster Ball HD 152
PAC-MAN 150, 151
Peggle 155
Pflanzen gegen Zombies HD 150, 155
Pinball HD 155
PopCap Games 155
Real Racing HD 151
spielen 151
Scrabble 152
Solitaire 155
Star Wars: Trench Run 125
The Deep 155
Wild West 155
Spotlight 31
Standard-Audio-CDs 225
Standby-Taste 3
Bilderrahmen 273
Bildschirmfotos vom iPad machen 264
Energie sparen 17
Star Wars: Trench Run 125
StarOffice 158
Stopp (Safari browser) 49
Streaming
Filme 247–248
Streichen (Geste) 22
Strom sparen
Kalender 17
Suche (iBooks) 140
Suchen 31
Suchfeld in Safari 50
Surfen im Internet 47–71
Safari (siehe Safari)
Synchronisieren
Automatische Synchronisierung 186
Bücher 136
E-Mail-Accounts 192
Entourage 192
Kalendereinträge 192
manuell 187
MobileMe (siehe MobileMe)
Synchronisieren (Anzeige in iTunes) 12
Systemsoftware (Versionsnummer) 289

T

Tabellen (Numbers) 166
Tastatur (Allgemeine Einstellungen) 291
Tastaturen
  .?123 Taste 24
  # Taste 24
  % Taste 24
  #+= Taste 24
  AZERTY 29
  Bluetooth 32
  extern 32
  iPad Keyboard Dock 33
  mathematische Symbole 24
  QWERTY 29
  QWERTZ 29
  Rückschritttaste (⌫) 23
  Umschalttaste (⇧) 23
Tastaturkürzel
  ».« Kurzbefehl 28
  Auto-Großschreibung 28
  Auto-Korrektur 28
  Auto-Text vorlesen 27
  Feststelltaste 28
  Internetadressen 27
  Interpunktion 27
Tastensperre 28
Termine 192, 275
Textstil
  Keynote 168
  Numbers 165
  Pages 163
TIFF (Dateiformat) 260
Top Charts (iBookstore) 133
Topvideos (YouTube) 100
Töne (Allgemeine Einstellungen) 289
Touchscreen (Safari) 69
Touchscreens 18
trennen, iPad vom Computer 12
TV-Gerät
  Apple AV-Kabel (Composite-Video) 253
  Bildschirm 295
  NTSC 254
  PAL 254
  Videos abspielen über 252–253
TV-Sendungen 249, 250, 256
TV-Signal 254, 295
Twitter 66

U

Umschalttaste (⇧) 23

V

.vcf (Dateiformat)
  Kontakte 96
Vergrößern 292
Vergrößerung 292
Verlauf (YouTube) 100
Verlaufsliste 60
Verlaufsordner 56
Versendete E-Mail (Hinweiston) 289
Video (Einstellungen) 295
  Erweiterte Untertitel 295
  NTSC 295
  PAL 295
  TV-Signal 295
Video-Galerie (siehe Galerie (MobileMe))
Videos 247–257
  Aneesoft iPad Video Converter 255
  Apple AV-Kabel (Composite-Video) 253
  automatisch synchronisieren 186
  Dateiformate 255
  Filme kaufen 247–248
  Filme leihen 247–248
  finden und abspielen 250–251
  HandBrake 255
  iTunes Store 248
  Konvertierungsprogramme 255
  Musikvideos 247
  Podcasts 247
  Skalieren 252
  Streaming 247–248
  TV-Gerät (siehe TV-Gerät)
  Wiedergabe und Pause 177
  Wondershare iPad Video Converter 255
Videos (Symbol) 250
Videos (Anzeige) 270
  Breitbild/Skalierung auf Bildschirmgrößen 251
  Fertig 250
  Lautstärke 251
  Schieberegler 250
  Wiedergabe/Pause (▶/⏸) 251
  Zurück, Weiter (⏮, ⏭) 251
Videospiele
  Star Wars: Trench Run 125
Video-Streaming von Internetseiten 248
VoiceOver-Funktion 292, 12, 292, 12

VOIP (Voice over Internet Protocol) 41
Vorwärts (Taste in Safari) 48
VPN (Virtual Private Network) 40

W

WAV (Audio-Dateiformat) 63, 202
Wiedergabe/Pause (▶/⏸) (Taste, Ansicht »Sie hören«) 239
Wiedergabegeschwindigkeit (Audio) 237
Wiedergabelisten 177, 236
  auf CD brennen 225
  DJ-Symbol 218
  erstellen 243
  Genius-Mixe 221
  Genius-Wiedergabelisten 240, 244
  Intelligente Wiedergabeliste 222–223
  Neue Wiedergabeliste 215–216
Wiederholen (Diashows) 268
Weiß auf Schwarz (Funktion) 292
Werkzeuge
  Keynote 169
  Numbers 166
  Pages 163
Wi-Fi + 3G 35, 285–287
  Daten-Roaming 288
  Karten 103
  Wi-Fi oder 3G 36
Wi-Fi-Verbindungen 37, 286
  Auf Netze hinweisen 286
  JWire Hotspot-Suche 39
  mobile Wi-Fi-Hotspots 40
  Netzwerkadresse 289
  öffentliche Wi-Fi-Hotspots 38
  Passwörter 37, 39
  Sicherheitstipps 39
  VPN (Virtual Private Network) 40
Wi-Fi (Symbol) 43
Wi-Fi oder 3G 36
Wi-Fi oder Wi-Fi + 3G iPads 45
Wiederholen (Taste in der Ansicht »Sie hören«) 240
Wikipedia 142
Wild West 155
Windows Adressbuch
  Kontakte 94, 191
Windows Kontakte 94, 191
Windows Media 62
Wondershare iPad Video Converter 255

X

✕ (Symbol in Safari) 49
Xbox 151

Y

Yahoo
  E-Mail 75
YouTube 99–101
  ⏭, ⏮, ⏸ (Bedienelemente) 100
  (Taste) 100
  (Taste) 101
  (Taste) 101
  Abos 100
  Bestwertung 99
  Favoriten 100
  Highlights 99
  Lautstärkeregler 100
  Meine Videos 100
  Topvideos 100
  Verlauf 100

Z

Ziehen (Geste) 22
Zoom 292
Zu Kontakt hinzufügen (Mail) 80
Zufällige Reihenfolge (Diashows) 268
Zufällige Wiedergabe (Taste in der Ansicht »Sie hören«) 240
Zur Mediathek hinzufügen 138, 180, 223, 224, 249
Zurück (Taste in Safari) 48
Zurück, Vorwärts (⏮, ⏭) (Ansicht »Sie hören«) 239
Zurücksetzen (Allgemeine Einstellungen) 292
Zurücksetzen (Verschiedene Möglichkeiten) 285
Zwei Finger spreizen (Geste) 51